

Contactgegevens: www.farys.be/contact - 078 35 35 99

Farys nv - Maatschappelijke zetel: Stropstraat 1, 9000 Gent - RPR Gent - BTW BE 0200 068 636 - IBAN BE61 0910 1709 0217 - BIC GKCCBEBB

Aanvrager

Naam (bedrijf) _____

Klantnr.

Straat _____

Nr. _____

Bus _____

Postcode _____

Gemeente _____

Ondernemingsnr.

Ordernr.

Afhaler van standpijp

Naam _____

Dienst _____

Telefoon of gsm _____

E-mailadres _____

Aanrekening

Bij afhaling	Waarborg ^{1,2}		620,95 €
Bij inlevering	Administratieve kosten ²		66,85 €
	Waterprijs verbruikstarief vanaf 1/1/2024 ³	· tot 500 m ³ · van 501 tot 50 000 m ³	7,7337 €/m ³ 5,1056 €/m ³
	Huurprijs	per kalenderdag	5,00 € ⁴

Gegevens standpijp

Watermeternummer

Op datum van afhaling is de meterstand

Zwart

Rood

Maand jaarlijkse opname⁵: **november**

Opgelet: u moet de standpijp op hetzelfde adres afhalen én terugbrengen.

Plaats van gebruik

(in te vullen bij afhaling)

Datum plaatsing _____

Straat + nr. _____

Gemeente _____

Meterstand plaatsing _____

Meterstand wegname _____

,

,

,

,

Ik verklaar

de standpijp met sleutel en verzegelde watermeter **zonder zichtbare gebreken ontvangen te hebben**. Ik verklaar bovendien kennis te hebben genomen van de technische gebruikshandleiding, van het Algemeen en Bijzonder Waterverkoopreglement en van de Algemene en Bijzondere Factuurvoorwaarden, en verklaar mij akkoord met dit reglement, met de voorwaarden en met de bovenstaande gegevens.⁶

Voor akkoord,

Plaats _____

Datum _____

Voor aanvrager (naam en handtekening),

Voor Farys (naam en handtekening),

¹ Bij inlevering van de standpijp wordt de waarborg terugbetaald, behalve in de volgende gevallen:

- Bij een defecte standpijp worden alle zichtbare gebreken verrekend via de waarborg.
- Bij een verloren, gestolen of in beslag genomen standpijp wordt de kost van de standpijp volledig aangerekend en het verbruik geschat.
- Als een standpijp zich niet meer in de originele staat bevindt, factureren wij de kostprijs van een nieuwe standpijp.

² Stads- en gemeentebesturen betalen geen waarborg en administratieve kosten.

³ Dit is het tarief (exclusief BTW) op moment van afhaling van de standpijp. Tariefwijzigingen worden pro rata verrekend op het moment dat de standpijp wordt ingeleverd of ter controle wordt aangeboden.

⁴ Op uw factuur wordt de huurprijs opgesplitst in 3 delen: drinkwater, gemeentelijke en bovengemeentelijke bijdrage.

⁵ De aanvrager van de standpijp wordt jaarlijks uitgenodigd om deze ter controle aan te bieden. Gebeurt dit niet, dan wordt het jaarverbruik geschat op 1000 m³.

⁶ U kan deze documenten raadplegen op www.farys.be/wettelijke-bepalingen. Wij kunnen u deze ook per post bezorgen.

Technische gebruikshandleiding voor standpijpen

Waar te gebruiken?

Watermeters op standpijp worden uitsluitend afgeleverd voor tijdelijke waterafnames via ondergrondse hydranten. Deze bevinden zich onder een rechthoekig of ovale gietijzeren deksel:

- in de bebouwde kom om de \pm 100 m.
- in landelijke zones om de \pm 200 m.

Zij worden aangeduid door een rechthoekig wit bord met rode rand en rode letter 'H'. Het cijfer na de 'H' is de diameter van de waterleiding. Standpijpen met een diameter van 40 mm mogen enkel gebruikt worden op waterleidingen met een diameter van 150 mm of meer.

Opgelet!

- De huurder wordt geacht bij elk gebruik steeds duidelijke signalisatie rond de standpijp aan te brengen.
- Foutief gebruik van de standpijp kan vervuiling van het drinkwater veroorzaken.
- Schade veroorzaakt door het onrechtmatig gebruik van een standpijp valt steeds ten laste van de huurder.

Legaal gebruik van standpijpen

Binnen het werkingsgebied van Farys' mogen enkel standpijpen gebruikt worden die bij Farys werden afgehaald en waarvoor een afhaaldocument werd ingevuld. De standpijp blijft steeds eigendom van Farys.

Het gebruik van de volgende standpijpen is niet toegelaten:

- een standpijp van Farys waarvoor geen afhaaldocument werd ingevuld
- een onbeterde standpijp
- een standpijp van een andere watermaatschappij.

Het is verboden om standpijpen van Farys te gebruiken buiten het werkingsgebied van Farys.

Om dit te vermijden dient volgende werkwijze strikt te worden toegepast:

1. Indienstname van de standpijp:

- Verwijder alle vuil op en rond de rand van het hydrantdeksel.
- Open het deksel van de hydrant.
- Verwijder de schroefdop van de hydrant (dit dekseltje is niet altijd aanwezig).
- Draai de hydrant zachtjes open met de bijgeleverde sleutel.
- Laat langzaam het water lopen tot de hydrant gespoeld is.
- Draai de afsluitkraan op de standpijp open.
- Monteer de standpijp op de klemkoppeling van de hydrant en span deze goed aan.
- Draai de hydrant langzaam en volledig open.
- Zet de afsluitkraan van de standpijp dicht.
- Breng de wettelijke signalisatie aan.
- De standpijp is nu in gebruik.

2. Buitendienststelling en wegname van de standpijp:

- Draai de hydrant dicht met de bijgeleverde sleutel.
- Open lichtjes de afsluitkraan van de standpijp (ter controle bij het afsluiten van de hydrant).
- Neem de standpijp van de hydrant af.
- Controleer of er geen water stroomt uit de hydrant.
- Plaats de schroefdop van de hydrant terug.
- Sluit het deksel van de hydrant.

3. Koppelen van tijdelijke leidingen op de afsluitkraan van de standpijp:

Bij niet-rechtstreekse afname van de afsluitkraan moet de koppeling van tijdelijke leidingen minimum uitgerust zijn met achtereenvolgens: een wateraftapkraan ter controle van de keerklep en een keerklep type A (EA), conform verklaard door Belgaqua. Deze beveiliging wordt geplaatst in de stromingszin van het water.